





# 112 12 Snímač teploty odporový prostorový

## Objednávání

- snímač bez převodníku 112 12

1	1	2	1	2	5
---	---	---	---	---	---

**1** Měřicí odpor

7 jednoduchý ve čtyřvodičovém zapojení  
8 dvojitý ve dvouvodičovém zapojení

**2** Toleranční třída

B třída B \*\*  
A třída A \*\*\*

**3** Měřicí odpor

1 Pt 100  
2 Pt 500 \*  
3 Pt 1000\*  
4 Ni 100 \*  
5 Ni 500 \*  
6 Ni 1000 \*

\* po dohodě jako zvláštní požadavek  
\*\*toleranční třída B pouze ve dvouvodičovém zapojení, s měřicím odporem Ni na zvláštní požadavek  
\*\*\*toleranční třída A pouze ve čtyřvodičovém zapojení, pouze jako zvláštní požadavek

1	2	3
---	---	---

Př. objednávky 1 1 2 1 2 5 8 B 1

- snímač s převodníkem 112 12/P

1	1	2	1	2	9	7
---	---	---	---	---	---	---

**1** Toleranční třída

B třída B  
A třída A \*

**kód** Výstup snímače

kód	typ převodníku	galv. odděl.	ex	rozsah °C
15	typ 420	ne	-	0 až 50
55	typ 420	ne	-	- 30 až 70
99	typ 420	ne	-	jiny *
00	bez převodníku			
HRF	APAQ-HRF	ne	-	nastavitelný
HRFX	APAQ-HRFX	ne	ia	nastavitelný
TH100	TH 100	ne	-	programov.
TH100X	TH 100-ex	ne	ia	programov.
TH200	TH 200	ano	-	programov.
TH200X	TH 200-ex	ano	ia	programov.
IPAQH	IPAQ-H	ano	-	programov.
IPAQHx	IPAQ-HX	ano	ia	programov.
MINIPAQ	miniIPAQ-HLP	ne	-	programov.
TH300	TH 300	ano	-	programov.
TH300X	TH 300-ex	ano	ia	programov.
MESOH	MESO-H	ano	-	programov.
MESOHx	MESO-HX	ano	ia	programov.
248HANA	248 HA NA	ano	-	programov.
248HAI1X	248 HA I1	ano	ia	programov.

\* po dohodě jako zvláštní požadavek

1	1	/	kód	/	kód 1 (rozsah)
---	---	---	-----	---	----------------

Př. objednávky 1 1 2 1 2 9 7 A 1 / 15 rozsah 0 až +50°C